

## **Звук**

Установить пакеты:

```
apt-get update  
apt-get install firmware-alsa-sof settings-alsa-sof-force
```

После этого перезагрузить ноутбук

## **Тачпад**

Скачать пакет (во вложениях):

```
fix_clickpad-0.0.1-1.noarch.rpm
```

Установка пакета:

```
sudo rpm -ivh fix_clickpad-0.0.1-1.noarch.rpm
```

После установки пакета необходимо перезагрузить систему (reboot) или перезагрузить сервис:

```
sudo service lightdm restart
```